

COLLE CARREAUX DE PLÂTRE ET ISOLANTS

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



MONTAGE DES CLOISONS COLLAGE PLAQUES DE PLÂTRE ET ISOLANTS

- ✓ Séchage rapide
- ✓ Excellente adhérence



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

En montage de carreaux de plâtre :

1 sac de 5 kg pour 2,5 à 3 m²

En collage de doublage ou d'isolant :

1 sac de 5 kg pour environ 2 m²

Conservation

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec.

Conditionnement

Sac de 5 kg - Pack de 4 sacs

CARACTÉRISTIQUES

Composition : plâtre, charges minérales, adjuvants spécifiques
Granulométrie : < 0,1 mm

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Collage des doublages et des bandes à joints entre plaques de plâtre.
- Montage des cloisons de carreaux de plâtre.
- Collage d'isolants en polystyrène expansé ou extrudé.

Supports admis

- Applicable sur béton et enduits plâtre ou ciment.
- Plaques de plâtre.

Usages exclus

- Supports extérieurs.
- Supports organiques.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application, ni sur support chaud.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.
- Décaper les éléments ayant une mauvaise adhérence et ouvrir les fissures.

Préparation du produit

- Verser COLLE CARREAUX DE PLÂTRE ET ISOLANTS dans 2,5 à 3 L d'eau par sac de 5 kg.
- Mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Laisser reposer le mélange avant emploi. La pâte obtenue sera utilisable 2 h.

Application

- **Montage de carreaux de plâtre** : effectuer le montage des carreaux à l'aide d'une spatule en enlevant le surplus de colle au fur et à mesure.
- Attendre 24 h à +20°C avant d'appliquer la finition murale.
- **Collage d'isolants et de doublage** : appliquer manuellement par plots (10 cm de largeur) ou par bandes espacées de 30 cm.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent, cependant, en aucun cas, être considérées comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.wicat.fr.