

CARRELER SUR SUPPORT BOIS

PRODUITS À EMPLOYER



PRIMA UNIVERSEL
 Primaire d'adhérence
 tous supports
 Fiche technique pages 26/27



PRÉPASOL 4S FIBRÉ
 Enduit de ragréage
 autolissant fibré
 et rapide
 Fiche technique
 pages 56/57

OU



PRÉPALISS 3 FIBRÉ
 Enduit de ragréage
 autonivelant et
 autolissant pour sols
 intérieurs P3
 Fiche technique
 pages 52/53

OU



DRESSOL 3 FIBRÉ
 Enduit de dressage
 autonivelant fibré
 pour rattrapage
 en fortes épaisseurs
 Fiche technique
 pages 60/61

COLLE



COLLIMIX PREMIUM 2
 Mortier colle amélioré hautes
 performances sans poussière
 Fiche technique pages 82/85

OU



COLLIFLEX UNO
 Mortier colle amélioré déformable
 sans poussière
 Fiche technique pages 106/109

JOINT



JOINT SOUPLE UNIVERSEL
 Mortier de jointoiement souple
 pour carrelage
 Fiche technique pages 134/135

OU



JOINT FIN PREMIUM
 Joint fin déco polyvalent
 tous carreaux
 Fiche technique pages 136/137

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier la ventilation du plancher. Si elle n'est pas suffisante, la rétablir.
- Vérifier que le support n'est pas souple à la marche. Si tel est le cas, ne pas poser de carrelage.
- Éliminer toute trace de vernis, de cire, etc. à la paille de fer, de manière à remettre le bois à nu.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Revisser les lames mal fixées.
- Boucher les fentes au mastic acrylique lissé à la spatule.
- Ménager un vide périphérique de 5 mm le long des cloisons, avec une bande compressible autocollante.
- Mesurer les défauts de planéité à l'aide d'une règle de 2 m.

RAGRÉAGE



1

Appliquer le primaire **PRIMA UNIVERSEL** (séchage 30 min) au rouleau ou à la brosse.



2

Gâcher l'enduit de sol choisi au malaxeur électrique à vitesse lente.



3

Verser **DRESSOL 3 FIBRÉ** sur le support et tirer le produit à la règle. Laisser sécher 24 h.



4

Verser **PRÉPASOL 4S FIBRÉ** sur le support puis le répartir à la lisseuse. Laisser sécher 2 h.

COLLAGE ET JOINTOIEMENT



5

Coller les carreaux avec **COLLIMIX PREMIUM 2** ou **COLLIFLEX UNO**. Ménager des joints de 5 mm de largeur minimum.



6

Le lendemain, jointoyer avec **JOINT SOUPLE UNIVERSEL** ou **JOINT FIN PREMIUM**. Agrafer la bande périphérique. Laisser sécher 24 h avant de remettre le local en service.

INFO
PLUS

Les parquets à lames ou les parquets mosaïques collés sont des supports bois déformables. La pose d'un carrelage sur ces supports peut se faire simplement en appliquant un enduit de sol fibré. En local humide privatif, un SPEC CRYLIMPER doit être appliqué avant le collage des carreaux.