

CARRELER SUR SUPPORT BOIS

PRODUITS À EMPLOYER



PRIMA UNIVERSEL
Primaire d'adhérence
tous supports
Fiche technique pages 24/25



**PRÉPASOL 4S
FIBRÉ**
Enduit de ragréage
autolissant fibré
et rapide
*Fiche technique
pages 50/51*

OU



**PRÉPALISS 3
FIBRÉ**
Enduit de ragréage
autonivelant et
autolissant pour sols
intérieurs P3
*Fiche technique
pages 46/47*

OU



**DRESSOL 3
FIBRÉ**
Enduit de dressage
autonivelant fibré
pour rattrapage
en fortes épaisseurs
*Fiche technique
pages 54/55*

COLLE



COLLIMIX PREMIUM 2
Mortier colle amélioré hautes
performances sans poussière
Fiche technique pages 78/81

OU



COLLIFLEX UNO
Mortier colle amélioré déformable
sans poussière
Fiche technique pages 110/113

JOINT



JOINT SOUPLE UNIVERSEL
Mortier de jointoiement souple
pour carrelage
Fiche technique pages 144/145

OU



JOINT FIN PREMIUM
Joint fin déco polyvalent
tous carreaux
Fiche technique pages 146/147

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier la ventilation du plancher. Si elle n'est pas suffisante, la rétablir.
- Vérifier que le support n'est pas souple à la marche. Si tel est le cas, ne pas poser de carrelage.
- Éliminer toute trace de vernis, de cire, etc. à la paille de fer, de manière à remettre le bois à nu.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Revisser les lames mal fixées.
- Boucher les fentes au mastic acrylique lissé à la spatule.
- Ménager un vide périphérique de 5 mm le long des cloisons, avec une bande compressible autocollante.
- Mesurer les défauts de planéité à l'aide d'une règle de 2 m.

RAGRÉAGE



1

Appliquer le primaire
PRIMA UNIVERSEL
(séchage 30 min)
au rouleau ou à la brosse.



2

Gâcher l'enduit de sol choisi
au malaxeur électrique
à vitesse lente.



3

Verser **DRESSOL 3 FIBRÉ**
sur le support et tirer
le produit à la règle.
Laisser sécher 24 h.

OU



3

Verser **PRÉPASOL 4S FIBRÉ**
sur le support puis le répartir
à la lisseuse.
Laisser sécher 2 h.

COLLAGE ET JOINTOIEMENT



4

Coller les carreaux avec
COLLIMIX PREMIUM 2
ou **COLLIFLEX UNO**.
Ménager des joints de 5 mm
de largeur minimum.



5

Le lendemain, jointoyer avec
JOINT SOUPLE UNIVERSEL
ou **JOINT FIN PREMIUM**.
Araser la bande périphérique.
Laisser sécher 24 h avant de
remettre le local en service.

EXCLUSIVITÉ VPI



Dans le cas où la réservation disponible ne permet pas la mise en œuvre d'un enduit de sol, **COLLIFLEX ULTRA** permet de coller des carreaux jusqu'à 3 600 cm² sans primaire sur support bois (au-delà de 1 200 cm², seuls les formats carrés sont admis).

INFO PLUS

Les parquets à lames ou les parquets mosaïques collés sont des supports bois déformables. La pose d'un carrelage sur ces supports peut se faire simplement en appliquant un enduit de sol fibré. En local humide privatif, un SPEC CRYLIMPER doit être appliqué avant le collage des carreaux.